





# CUPRA ATECA



CUPRA (OD 2021.)



	Zračni jastuk		Generator plina		Zatezač pojasa		Upravljački uređaj		Aktivni sustav zaštite pješaka
	Automatski sustav zaštite kod prevrtanja		Plinska opruga		Ojačanje karoserije		Pozor – klimatska zona		
	Akumulator		Niskonaponski kondenzator		Spremnik za gorivo		Spremnik plina		Sigurnosni ventil
	Visokonaponska baterija		Visokonaponski vod		Visokonaponsko odvajanje		Kutija s osiguračima, deaktiviranje visokonaponskog sustava		Visokonaponski kondenzator

Marka	Model	Stupanj	Godina uvođenja na tržište	Interna referenca	Datum izrade	Izdanje	Br. verzije	Stranica
SEAT	Ateca	1	2021.	VSS-KHP0C50	20.7.2020.	17.8.2020.	1	1 od 2

**1. Identifikacija / obilježja prepoznavanja**

Uvažite slike na stranici 1.

**2. Imobilizacija/stabilizacija/podizanje**

U automatskom mjenjaču:


1. Dovedite ručicu na položaj „P”.



2. Aktivirajte električnu parkirnu kočnicu.

**3. Pravila za deaktiviranje/sigurnost**

1. Pritisnite tipku start/stop ako je vozilo opremljeno sustavom „Keyless-Entry”.

2. Odspojite 12-V mrežni akumulator u prostoru motora odgovarajućim alatom.  
Isključite električni sustav vozila: najprije odspojite minus spol (-), zatim plus pol (+) mrežnog akumulatora.**4. Pristup putnicima u vozilu**

Uvažite ojačanja karoserije na listu 1.

Marka	Model	Stupanj	Godina uvođenja na tržište	Interna referenca	Datum izrade	Izdanje	Br. verzije	Stranica
SEAT	Ateca	1	2021.	VSS-KHP0C50	20.7.2020.	17.8.2020.	1	2 od 2